

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ POSZTEREKHEZ

A fal előkészítése és felragasztás módja megegyezik a szokásos tapétázási műveletekkel. Az alap legyen tiszta, sima és zsírmentes. A festék és tapéta maradványokat távolítsa el, az egyenetlenségeket javítsa ki. A jó száradás érdekében a falfelületnek jó nedvszívónak kell lennie. Használjon a kereskedelemben kapható hagyományos tapétaragasztót.

Mivel nem minden fal derékszögű, kezdje a ragasztás a fal közepétől. Rajzoljon fel a falra vízimérték és inga segítségével egy vízszintes és függőleges segédvonalat. A papíríveket egyenletesen kenje be ragasztóval külön ügyelve a szélekre! Hagyja 3 percig ázni a papíríveket és ne rakja a ragasztóval bekent részeket egymásra!

Illessze a papírívet a segédvonalhoz, majd simítsa fentről lefele a falra. A levegőbuborékokat közepétől a szélek felé távolítsa el. A poszterrészletek felhelyezését 2-3 mm átfedéssel végezze. Hogy elkerülje az illesztések esetleges szétnyílását a szárítást lassan végezze. Dolgozzon 18-20 C szobahőmérsékleten, kerülje a huzatot. A felesleges részeket tapétavágókéssel vágja le.

Technikailag adott minimális színeltérések lehetnek. A munka megkezdése előtt minden poszterrészletet fektessen egymás mellé és vizsgálja meg az esetleges színeltéréseket.

Reklamációt minden esetben csak a tapétázás megkezdése előtt fogadunk el! Ragasztási költségeket nem áll módunkban visszatéríteni!

Származási hely: EU

Forgalmazó: Jász-IRON KFT, 5100 Jászberény, Nagykátai út 17

Tel: +36-57-515-071